

**Beachten Sie bei Ihrer Bestellung, die Höhe Ihrer Platte um 1,6 cm *kürzer* zu wählen, da die Auflage pro Seite ca. 0,8 cm beträgt.**

1. Die Schienen (obere und untere) sollten als erstes auf die gewünschte Länge geschnitten werden, dies können Sie zum Beispiel mit einer Metall- oder Kappsäge (mit Metallblatt) tun.

2. Bohren Sie als nächstes die Löcher in die Schienen. Beachten Sie, dass die Löcher nur in die obere Nut gebohrt werden dürfen, damit Schraube und Scheibe später keinen direkten Kontakt haben. Wir empfehlen Ihnen eine Verschraubung aller 35 - 40 cm. Zeichnen Sie nun die Bohrlöcher an die Wand und bohren die Löcher für die Dübel.



3. Schrauben Sie die Schienen an die Wand. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben richtig versenkt sind.



4. Nun können Sie die Scheibe von unten nach oben einsetzen. Achten Sie bitte darauf, dass die Scheibe unten nicht von der Schiene rutscht. Jetzt können Sie die vorderen Schienen aufklippen. 1x klicken bei 8 mm Glas, 2x klicken bei 6 mm Glas. Setzen Sie bei Bedarf die Endkappen auf die Seiten der Schienen und ziehen Sie eine Silikonfuge am Übergang zur Arbeitsplatte.

