

### Montage Ihrer Küchenrückwand ohne Wandabstand

**Die Scheiben werden mit 2 cm großen Senklochbohrungen mit einem Abstand von 3 cm vom jeweiligen Rand geliefert**

1. Montieren Sie als erstes die PVC-Dichtungen (1) in die dafür vorgesehenen Löcher. Dazu müssen Sie den rückseitigen Gummi etwas zusammenfalten und durch die Lochbohrung stecken. Danach können Sie die Platte in die gewünschte Position bringen und die Markierungen für die Bohrungen an der Wand anzeichnen.

**Achtung!** Bitte die Platte nicht über die Wand ziehen, dies könnte Beschädigungen auf der Druckseite verursachen.



2. Bohren Sie nun die Löcher für die Dübel (2). Anschließend können Sie die Platte an die Wand schrauben. Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben (2) gleichmäßig fest ziehen.

**Achtung!** Sollte Ihre Wand rund oder uneben sein, sollten Sie die Schrauben nicht zu fest anziehen, da dies zu Glasbruch führen kann.

**Hierbei erlischt jede Art von Garantie!!**



3. Als nächstes werden die mitgelieferten Blend-Blättchen (3) in die PVC-Dichtungen gedrückt. Zum Schluss sollte noch eine Silikonfuge am Übergang zur Arbeitsplatte gezogen werden, um das Eindringen von Schmutz und Wasser zu vermeiden.

